



Emballé. Frais.

Bacs sous vide d'ERME.

Pas de perte d'arômes,
de minéraux et de vitamines.

Premier appareil sous vide
au monde doté de la technologie
d'induction.

Temps de réaction rapide.
Grande efficacité énergétique et
faible entretien.



SV1

230 x 400 x 300mm

6l

Préparation.

Placer l'appareil sur une surface plane et connecter à la prise.



Préparation.

Assurez-vous que le tuyau n'est pas raccordé.



Préparation.

Insérer la grille dans l'appareil.


L'appareil ne doit jamais être utilisé sans grille!

Remplir l'appareil avec de l'eau jusqu'à la marque.




Serveur.

- 1 Enclancher et arrêter l'appareil
- 2 Sélectionner le mode d'affichage ou effacer les paramètres modifiés
- 3 Augmenter ou diminuer la valeur
- 4 Enregistrer le paramètre modifié
- 5 Démarrer / arrêter la fonction en cours



Écran.


- 1** Mode d'affichage
- 2** Affichage de la valeur
(selon le mode d'affichage choisi)
- 3** État du chauffage
(indépendamment du mode
d'affichage sélectionné)



Écran.



Modes d'affichage :

- 1 Température d'eau (40°– 95°)
- 2 Minuterie (1 min–99 h)





Écran.

Pendant la phase de chauffage,
l'affichage change de façon
cyclique entre ces caractères:



Écran.

Une fois la température de consigne atteinte, l'affichage change de façon cyclique entre ces caractères:



Contrôle de l'appareil via App.

Avec l'application «Sous Vide °Celsius», vous pouvez contrôler l'appareil via Bluetooth.

Recommandations professionnelles pour une variété de plats.

Disponible dans l'AppStore.





Vider l'appareil.

Arrêter le chauffage.

Tenir l'extrémité du tuyau dans un récipient de récupération approprié.

Raccorder le tuyau à l'appareil.

Lorsque l'eau s'est écoulée, desserrer à nouveau le tuyau.

Nettoyage et entretien.

Utilisez uniquement de l'eau potable propre avec un filet de vinaigre de table.

Évitez de laisser des étiquettes dans la cuve et changez l'eau tous les jours.

Avant tout nettoyage, débranchez toujours l'appareil et laissez-le refroidir.

Nettoyez-le à l'eau chaude et au liquide vaisselle.

Pour le détartrage, utilisez des produits disponibles dans le commerce.



Profitez bien de votre ERME SV1 !