



Emballé. Frais.

Bacs sous vide d'ERME.

Pas de perte d'arômes,
de minéraux et de vitamines.

Premier appareil sous vide
au monde doté de la technologie
d'induction.

Temps de réaction rapide.
Grande efficacité énergétique et
faible entretien.



SV3

378 x 432 x 312 mm

14l



SV5

378 x 608 x 312 mm

23l

Préparation.

Placer l'appareil sur une surface plane et connecter à la prise.



Préparation.

Assurez-vous que la vanne à bille est fermée.



Préparation.

Insérer la grille dans l'appareil.


L'appareil ne doit jamais être utilisé sans grille!

Remplir l'appareil avec de l'eau jusqu'à la marque.



Serveur.


- 1 Enclancher et arrêter l'appareil
- 2 Sélectionner le mode d'affichage ou effacer les paramètres modifiés



- 3 Augmenter ou diminuer la valeur
- 4 Enregistrer le paramètre modifié
- 5 Démarrer / arrêter la fonction en cours

Écran.


- 1** Mode d'affichage
- 2** Affichage de la valeur (selon le mode d'affichage choisi)
- 3** État du chauffage (indépendamment du mode d'affichage sélectionné)



Écran.



Modes d'affichage:

- 1** Température d'eau (40°– 95°)
- 2** Minuterie (1 min–99 h)
- 3** Pompe / vidange





Écran.

Pendant la phase de chauffage,
l'affichage change de façon
cyclique entre ces caractères:



Écran.

Une fois la température de consigne atteinte, l'affichage change de façon cyclique entre ces caractères:



Contrôle de l'appareil via App.

Avec l'application «Sous Vide °Celsius», vous pouvez contrôler l'appareil via Bluetooth.

Recommandations professionnelles pour une variété de plats.

Disponible dans l'AppStore.





Vider l'appareil.

Pour les appareils avec pompe de circulation:

Arrêter le chauffage.

Préparer le tuyau et le récipient de récupération.

Ouvrir la vanne à bille et vidanger l'eau.



Vider l'appareil.

- 1 Appeler le mode d'affichage «Pompe» avec la touche MODE/ESC.
- 2 Démarrer la pompe avec START/STOP. Répéter la procédure si nécessaire jusqu'à ce que l'appareil soit complètement vide.
- 3 Fermer la vanne à bille et débrancher à nouveau le tuyau.



Nettoyage et entretien.

Utilisez uniquement de l'eau potable propre avec un filet de vinaigre de table.

Évitez de laisser des étiquettes dans la cuve et changez l'eau tous les jours.

Avant tout nettoyage, débranchez toujours l'appareil et laissez-le refroidir.

Nettoyez-le à l'eau chaude et au liquide vaisselle.

Pour le détartrage, utilisez des produits disponibles dans le commerce.



Profitez bien de votre ERME SV3/SV5 !