

Tischmodelle **T3P T5P T7P**



Reinigung und Pflege

Damit eine langfristige Funktion der ERME Vakuumentischmodelle gewährt ist, sind folgende Punkte zu beachten!

Das **Serviceprogramm** dient dazu, das Kondensat aus dem Ölkreislauf zu entfernen. Die Pumpe wird auf Betriebstemperatur gebracht und impulsweise belüftet. Leichte Geruchsemissionen sind während des Programmablaufs möglich. Ausreichende Belüftung des Raumes sicherstellen.

Zum Starten des Serviceprogramm wie folgt vorgehen:

- 1 Taste **HOME** betätigen. Das Hauptmenü wird angezeigt.
 - 2 Mit den Tasten **▲** und **▼** den Menüpunkt «Allgemeine Einstellungen» auswählen und mit Taste **ENTER** bestätigen.
 - 3 Mit den Tasten **▲** und **▼** den Menüpunkt «Serviceprogramm» auswählen und mit Taste **ENTER** betätigen. Das Serviceprogramm wird geladen.
 - 4 Wenn auf dem Display eine entsprechende Information angezeigt wird, das Programm durch Betätigung der Taste **ENTER** starten.
- Nach Ablauf des Programms (Dauer ca. 20 Minuten) wird die Maschine automatisch in den Standby-Modus geschaltet.

Die korrekte **Reinigung**, damit Sie lange Freude an Ihrer Vakuumentischmodelle haben:

- Vor der Reinigung Maschine immer ausschalten.
- Die zu reinigende Flächen abkühlen lassen.
- Zur Reinigung groben Schmutz manuell entfernen und anschliessend mit neutralen, lebensmittel-tauglichen Reinigungsmitteln und einem feuchten Lappen abwischen.

Hinweis: Keine aggressiven Reinigungsmittel zur Reinigung verwenden!

Mögliche Beschädigung der Vakuumpumpe!

Wasserdampf, der sich beim Vakuumprozess bildet, verunreinigt das Öl, verschlechtert die Vakuumentischmodelleleistung und kann im Extremfall zu Pumpenschäden führen.

→ Monatlich das Service-Programm ausführen!

Bitte beachten Sie zusätzlich die Betriebsanleitung. Bei Fragen können Sie sich gerne bei der ERME AG Swiss Vacuum Solutions melden.