

Tischmodelle **T1C T1 T3 T5**



Reinigung und Pflege

Damit eine langfristige Funktion der ERME Vakuumentischmodelle gewährt ist, sind folgende Punkte zu beachten!

Das **Serviceprogramm** dient dazu, das Kondensat aus dem Ölkreislauf zu entfernen. Die Pumpe wird auf Betriebstemperatur gebracht und impulsweise belüftet. Leichte Geruchsemissionen sind während des Programmablaufs möglich. Ausreichende Belüftung des Raumes sicherstellen.

Zum Starten des Serviceprogramm wie folgt vorgehen:

- 1 Mit den Tasten **A** und **V** zur Einstellung des Vakuumwertes den Menüpunkt «Service» auswählen.
 - 2 Die Taste **STOP** betätigen und die auf dem Display angezeigten Anweisungen befolgen.
- Nach Ablauf des Programms (Dauer ca. 20 Minuten) wird die Maschine automatisch in den Standby-Modus geschaltet.

Mögliche Beschädigung der Vakuumpumpe!

Wasserdampf, der sich beim Vakuumprozess bildet, verunreinigt das Öl, verschlechtert die Vakuumleistung und kann im Extremfall zu Pumpenschäden führen.

→ Monatlich das Service-Programm ausführen!

Die korrekte **Reinigung**, damit Sie lange Freude an Ihrer Vakuum-Verpackungsmaschine haben:

- Vor der Reinigung Maschine immer ausschalten.
- Die zu reinigende Flächen abkühlen lassen.
- Zur Reinigung groben Schmutz manuell entfernen und anschliessend mit neutralen, lebensmittel-tauglichen Reinigungsmitteln und einem feuchten Lappen abwischen.

Hinweis: Keine aggressiven Reinigungsmittel zur Reinigung verwenden!

Bitte beachten Sie zusätzlich die Betriebsanleitung.

Bei Fragen können Sie sich gerne bei der ERME AG Swiss Vacuum Solutions melden.