

Traduction de la notice originale

Bac de rétraction Modèle à pieds (ST100)



 Lire la notice d'instructions avant le début des travaux!

ERME AG SWISS VACUUM SOLUTIONS

Grossmattstrasse 25
CH-8964 Rudolfstetten

T +41 (0)56 633 74 18
F +41 (0)56 633 75 18

erme.ch
info@erme.ch

Version du document: 1.0
Date d'édition: Octobre 2017

Cette notice d'instructions fait l'objet d'une protection par droit d'auteur et est exclusivement destinée à un usage interne. La cession à des tiers de ladite notice, la duplication sous toute forme et tout support - même par extrait - ainsi que la vente et/ou la communication du contenu sans l'autorisation écrite du fabricant/constructeur, à des fins autres qu'internes, sont interdites.

Sommaire

1	Généralités.....	6
1.1	Objet de cette notice	6
1.2	Groupe cible	6
1.3	Informations relatives à cette notice	6
1.3.1	Indications concernant le contenu	6
1.3.2	Indications concernant l'utilisation	7
1.3.3	Pictogrammes utilisés.....	8
1.3.4	Structure des mises en garde.....	9
1.4	Autres sources d'informations.....	11
1.5	Limitations de la responsabilité.....	11
1.6	Droit d'auteur.....	12
1.7	Dispositions concernant la garantie	12
1.8	Service après-vente.....	12
1.9	Suivi des produits	12
2	Sécurité.....	13
2.1	Généralités.....	13
2.2	Utilisation conforme à la destination.....	13
2.2.1	Mauvais usage prévisible	13
2.3	Consignes de sécurité fondamentales	14
2.4	Dangers particuliers / risques résiduels.....	15
2.4.1	Danger dû au courant électrique.....	15
2.4.2	Risque de brûlure.....	15
2.5	Emissions.....	16
2.5.1	Emission sonore.....	16
2.6	Responsabilité de l'exploitant.....	16
2.7	Exigences en matière de personnel.....	17
2.7.1	Qualification du personnel.....	17
2.7.2	Personnes non autorisées	19
2.7.3	Instruction.....	19
2.8	Équipement de protection individuelle.....	20
2.9	Dispositifs de sécurité de la machine	21
2.10	Étiquettes et plaques apposées sur la machine.....	22
2.11	Interdiction d'effectuer des transformations	23
2.12	Pièces de rechange	23
2.13	Matières consommables.....	23
2.14	Mesures pour la prévention des accidents.....	24
2.14.1	Mesures préventives.....	24
2.14.2	Mesures à prendre en cas d'accident.....	24
2.15	Protection de l'environnement	24

3	Caractéristiques techniques	25
3.1	Caractéristiques des machines	25
3.2	Conditions ambiantes	26
3.3	Plaque signalétique	26
4	Structure et fonctionnement	27
4.1	Description du fonctionnement	27
4.2	Vues d'ensemble des machines	28
4.3	Panneau de commande	29
5	Transport	30
5.1	Consignes de sécurité	30
5.2	Qualification du personnel	31
5.3	Inspection avant le transport	31
5.4	Emballage	31
6	Installation	32
6.1	Consignes de sécurité	32
6.2	Raccordement électrique	33
7	Utilisation/fonctionnement	34
7.1	Consignes de sécurité	34
7.2	Conditions requises pour le lieu d'installation	34
7.3	Préparer la machine	35
7.4	Utiliser la machine	36
7.5	Adapter le réglage de la température	37
7.6	Activités après usage	37
8	Dépannage	38
8.1	Consignes de sécurité	38
8.2	Indications concernant le dépannage	39
8.3	Localisation des dysfonctionnements	39
9	Nettoyage	40
9.1	Consignes de sécurité	40
9.2	Qualification du personnel	40
9.3	Nettoyer la machine	41
10	Maintenance	42
10.1	Travaux de maintenance périodiques	42
11	Mise hors service et élimination	43
11.1	Consignes de sécurité	43
11.2	Qualification du personnel	44
11.3	Mise hors service	44
11.3.1	Mise hors service temporaire	44

11.3.2	Mise hors service définitive / démontage.....	44
11.4	Elimination.....	44
12	Déclaration de conformité.....	45

1 Généralités

1.1 Objet de cette notice

Le bac de rétraction décrit dans la présente notice a été fabriqué et mis sur la marché par:

ERME AG / SWISS VACUUM SOLUTIONS

Données de contact (voir la page mentions légales 2)

1.2 Groupe cible

Les groupes cibles de la présente notice d'instructions sont, outre l'exploitant:

- les opérateurs – indications pour l'utilisation et le nettoyage;
- le personnel chargé de la maintenance – indications pour le dépannage et l'entretien;
- le personnel qualifié chargé par l'exploitant de la machine d'effectuer des essais et l'entretien.

1.3 Informations relatives à cette notice

1.3.1 Indications concernant le contenu

La présente notice d'instructions contient des indications importantes au sujet de l'installation, de la mise en service, du fonctionnement, de la maintenance et de l'entretien ainsi que du démontage et de l'élimination de la machine.

La réalisation de travaux sûrs, conformes à la destination et économiques avec et sur cette machine suppose le respect de toutes les mises en garde et instructions de manipulation.

Leur observation contribue à éviter les risques, à réduire les coûts de réparation et les durées de panne et à augmenter la fiabilité et la durée de vie de la machine.

Les prescriptions locales relatives à la prévention des accidents et les dispositions générales en matière de sécurité en vigueur sur le lieu d'installation de la machine doivent en outre être respectées.

Lire attentivement la notice d'instructions avant de commencer tout travail. Elle fait partie intégrante du produit et doit être conservée dans un endroit toujours accessible au personnel.

Outre cette notice d'instructions, il faut également tenir compte des notices d'instructions des composants de sous-traitants, qui se trouvent dans la documentation générale. Voir chapitre **Autres sources d'informations** [► 11].

- 1 Observer les indications contenues dans ces notices – notamment les mises en garde.

1.3.2 Indications concernant l'utilisation

Instructions et réactions du système

Les manipulations que les opérateurs doivent effectuer sont numérotées. L'ordre des manipulations doit être respecté. Les réactions du système à une manipulation donnée sont signalées par une flèche.

Exemple:

- ✓ Condition
- 1 Manipulation 1
- ⇒ Réaction à la manipulation 1

Enumérations

Les énumérations sans ordre impératif sont représentées sous forme de liste avec des tirets.

Exemple:

- Point 1
 - Point 1, sous-point A
- Point 2

Les énumérations avec ordre impératif sont représentées sous forme de liste avec des chiffres.

Exemple:

1. Premièrement
2. Deuxièmement

Renvois à des chapitres/pages

Les renvois à des chapitres dans lesquels des procédures et des instructions sont mentionnées sont représentés sous forme de liens actifs.

Exemple: (voir chapitre A [▶ 7])

1.3.3 Pictogrammes utilisés

Pictogrammes

Les mises en garde figurant dans la présente notice d'instructions sont accompagnées de pictogrammes pour mettre en évidence la nature du danger.

Les pictogrammes suivants sont utilisés:

Pictogramme	Signification
	Mise en garde générale
	Risque lié à l'électricité
	Risque lié à des surfaces très chaudes
	Risque d'écrasement
	Observer la notice d'instructions
	Indications générales et conseils utiles pour la manipulation

1.3.4 Structure des mises en garde

Les mises en garde figurant dans la présente notice d'instructions sont introduites par les mentions DANGER, AVERTISSEMENT, ATTENTION et AVIS qui indiquent le degré relatif de gravité du risque. Un pictogramme précise en outre la nature du risque.

Les mises en garde suivantes sont utilisées dans cette notice d'instructions:

Danger de mort

	 DANGER
	<p>Danger de mort!</p> <p>Conséquences en cas de non-respect...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indications pour la prévention du risque

Une mise en garde correspondant à ce degré de gravité caractérise une situation dangereuse imminente. Si des mesures de prévention ne sont pas prises pour éviter cette situation, cela entraîne la mort ou des lésions corporelles irréversibles très graves.

Observer cette consigne de sécurité pour éviter le risque de mort ou de lésions corporelles très graves de personnes.

Risque de lésions corporelles

	 AVERTISSEMENT
	<p>Risque de lésions corporelles!</p> <p>Conséquences en cas de non-respect...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indications pour la prévention du risque

Une mise en garde correspondant à ce degré de gravité caractérise une situation dangereuse potentielle.

Si des mesures de prévention ne sont pas prises pour éviter cette situation, cela peut entraîner la mort ou des lésions corporelles graves.

Observer les instructions de cette mise en garde pour éviter le risque potentiel de mort ou de lésions corporelles graves de personnes.

Dommmage corporel

	⚠ ATTENTION
	<p>Dommmage corporel du fait de...</p> <p>Conséquences en cas de non-respect...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indications pour la prévention du risque

Une mise en garde correspondant à ce degré de gravité caractérise une situation dangereuse potentielle.

Si des mesures de prévention ne sont pas prises pour éviter cette situation, cela peut entraîner des lésions corporelles légères.

Observer les instructions de cette mise en garde pour éviter des lésions corporelles de personnes.

Dommmages matériels

	AVIS
	<p>Dommmage matériel du fait de...</p> <p>Conséquences en cas de non-respect...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indications pour la prévention du risque

Une mise en garde correspondant à ce degré de gravité caractérise un dommage matériel potentiel.

Si des mesures de prévention ne sont pas prises pour éviter cette situation, cela peut entraîner des dommages matériels.

Observer les instructions de cette mise en garde pour éviter des dommages matériels.

Conseils et recommandations

	REMARQUE
	<p>Indication...</p> <p>Conséquences</p>

1.4 Autres sources d'informations

Outre les indications se trouvant dans la présente notice d'instructions pour la machine, il faut également tenir compte des informations contenues dans les sources d'informations mentionnées ci-dessous:

- informations figurant sur les étiquettes et plaques apposées sur la machine
- notices d'instructions des sous-ensembles et des pièces de sous-traitants
- instructions de service de l'exploitant
- fiches de données de sécurité des matières consommables
- prescriptions locales relatives à la prévention des accidents et dispositions régionales en vigueur sur le lieu d'installation de la machine
- fiches de données de sécurité des composants incorporés

1 Tenir compte des indications figurant dans ces sources d'informations, notamment des consignes de sécurité.

1.5 Limitations de la responsabilité

Toutes les indications regroupées dans la présente notice d'instructions sont conformes aux normes et prescriptions en vigueur ainsi qu'à l'état de la technique, et sont fondées sur une longue expérience.

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans le cadre du perfectionnement de la machine décrite dans cette notice d'instructions. Aucun droit ne découle des indications, des illustrations et des descriptions contenues dans la présente notice.

Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages et incidents d'exploitation résultant:

- du non-respect de la présente notice d'instructions
- d'une utilisation non conforme à la destination
- de l'emploi d'un personnel non formé ou insuffisamment formé
- de l'utilisation d'un matériel non autorisé
- d'un raccordement incorrect
- de la non utilisation de pièces de rechange et d'accessoires d'origine
- de modifications techniques et de transformations faites sans concertation avec le fabricant
- de la non-exécution des travaux d'entretien prescrits
- de l'exécution de travaux de soudage sur la machine

Le fabricant assume la responsabilité pour d'éventuelles erreurs ou omissions qui lui seraient imputables, à l'exclusion d'autres droits et dans le cadre des engagements de garantie contractuels pris. Tout droit à dédommagement, quelle que soit la raison juridique dont il découlerait, est exclu.

1.6 Droit d'auteur

La présente documentation est protégée par le droit d'auteur.

Tous droits, y compris ceux de la reproduction photomécanique, la duplication et la diffusion par des procédés particuliers (par exemple le traitement de données, les supports de données et les réseaux de données), même en partie, ainsi que les modifications de fond et techniques sont réservés.

1.7 Dispositions concernant la garantie

La société ERME AG accorde la garantie stipulée dans le contrat de vente à compter de la date de livraison de la machine.

La garantie porte sur les défauts de matériau et de fabrication qui surviennent dans le cadre d'une utilisation normale (travail sans roulement de personnel).

Les dommages dus à une utilisation incorrecte ou à un mauvais raccordement électrique ainsi que les pièces d'usure sont exclus de la garantie.

D'une manière générale, nos «Conditions générales de vente» s'appliquent.

1.8 Service après-vente

Pour toute demande de prestation du service après-vente, veuillez vous munir des informations suivantes:

- Type de machine (voir plaque signalétique sur la machine)
- Date d'achat (voir facture)

Données de contact (voir la page mentions légales 2)

	REMARQUE
	<p>Nous recommandons à l'exploitant de la machine de conclure un contrat de maintenance avec la société ERME AG.</p> <p>La machine sera ainsi entretenue régulièrement par notre personnel de maintenance, et les pièces de rechange et d'usure nécessaires seront livrées dans des délais courts.</p>

1.9 Suivi des produits

La société ERME AG assure également le suivi de vos machines après leur livraison.

C'est pourquoi nous vous prions de nous informer:

- des accidents survenus;
- des problèmes survenus lors de l'utilisation de la machine;
- des dysfonctionnements qui surviennent dans certaines situations d'exploitation;
- de tout ce qui peut être important pour les autres utilisateurs.

Données de contact (voir la page mentions légales 2)

2 Sécurité

2.1 Généralités

Ce chapitre contient des informations importantes concernant tous les aspects de la sécurité contribuant à la protection optimale du personnel ainsi qu'au fonctionnement sûr et sans incident.

Le non-respect des consignes de sécurité et des instructions de manipulation contenues dans la présente notice d'instructions peut présenter des risques considérables.

- 1 Observer impérativement les mises en garde et les instructions figurant dans la notice d'instructions.

2.2 Utilisation conforme à la destination

Le bac de rétraction est destiné exclusivement à la rétraction de sacs, dans lesquels des produits ont été conditionnés sous vide, dans un bain d'eau chaude. La machine ne doit pas être utilisée dans des environnements antistatiques.

Les caractéristiques techniques et les conditions d'exploitation définies par le fabricant doivent être respectées.

Toute autre utilisation ou toute utilisation qui va au-delà de ces limites est considérée comme étant non conforme à la destination.

Les valeurs maximales admissibles indiquées dans la section «**Caractéristiques techniques** [► 25]» doivent être respectées.

2.2.1 Mauvais usage prévisible

Toute utilisation à d'autres fins que celles mentionnées ci-dessus est considérée comme étant non conforme à la destination.

L'exploitant assume seul les risques liés à une utilisation non conforme à la destination ou à un mauvais usage.

On est en présence d'un mauvais usage lorsque, par exemple:

- la machine est utilisée de façon non conforme à sa destination;
- les indications contenues dans la présente notice d'instructions ne sont pas respectées strictement;
- des modifications sont effectuées sur la machine;
- la machine est utilisée dans des atmosphères explosibles;
- la machine est utilisée dans des environnements antistatiques;
- la machine est utilisée pour emballer des liquides agressifs et inflammables tels que, p. ex., du pétrole, du benzène, de l'essence (vapeurs explosives!), ainsi que des substances infectieuses, des êtres vivants et des matières dont la transformation est contraire à la loi ou aux bonnes moeurs.

2.3 Consignes de sécurité fondamentales

La machine est fabriquée conformément à la directive en vigueur selon l'état actuel de la technique et des règles de sécurité reconnues.

Son utilisation peut cependant présenter des risques et porter atteinte à:

- la vie et l'intégrité corporelle des opérateurs ou de tierces personnes;
- la vie et l'intégrité corporelle du personnel de maintenance;
- la machine elle-même;
- d'autres biens matériels.

La connaissance des consignes de sécurité et des informations pour l'utilisateur contenues dans la présente notice est essentielle pour la manipulation sûre et le fonctionnement sans incident de la machine.

Installer la machine hors de la portée des enfants.

Nettoyer régulièrement la machine.

Ne faire exécuter les travaux de maintenance et de réparation que par le service après-vente ERME ou des revendeurs habilités.

2.4 Dangers particuliers / risques résiduels

2.4.1 Danger dû au courant électrique

Il y a danger de mort en cas de contact avec des conducteurs ou des composants sous tension!

- Ne pas utiliser la machine lorsque des câbles électriques, des connecteurs ou des boîtiers isolants sont endommagés. Effectuer les contrôles en respectant les intervalles indiqués dans la notice d'instructions pour les essais/inspections périodiques.
- Les travaux sur des équipements électriques ne doivent être exécutés que par un électricien qualifié ou des personnes instruites, sous la direction et la supervision d'un électricien qualifié, conformément aux règlements électrotechniques.
- Il faut remédier sans délai aux défauts constatés sur des modules/matériels électriques. En présence d'un risque aigu, la machine, le module ou le matériel présentant un défaut ne doivent pas être utilisés jusqu'à ce que la réparation ait été effectuée.
- Les parties de la machine sur laquelle des travaux d'inspection, d'entretien ou de réparation doivent être exécutés, sont à mettre hors tension si cela est prescrit. Vérifier d'abord l'absence de tension sur les pièces mises hors tension, puis les mettre à la terre et les court-circuiter, puis isoler les pièces voisines sous tension!
- Si des travaux doivent être exécutés sur des pièces sous tension, se faire assister d'une seconde personne qui actionne l'interrupteur général en cas d'urgence. Interdire l'accès à la zone des travaux en la délimitant à l'aide d'une chaînette de protection rouge et blanche munie d'un panneau d'avertissement. N'utiliser que des outils munis d'une isolation électrique!

2.4.2 Risque de brûlure

Pendant le fonctionnement de la machine, il existe un risque de brûlure par de l'eau ou de la vapeur d'eau très chaudes!

- Eviter le contact avec de l'eau et de la vapeur d'eau très chaudes.

2.5 Emissions

2.5.1 Emission sonore

L'émission sonore de la machine est indiquée dans les caractéristiques techniques (voir «Caractéristiques techniques [▶ 25]»).

Pour l'évaluation du niveau sonore global à l'emplacement d'installation de la machine, observer les directives locales de protection contre le bruit et effectuer, le cas échéant, des mesures.

2.6 Responsabilité de l'exploitant

En cas d'utilisation de la machine dans le secteur industriel, l'exploitant est soumis aux obligations légales en matière de sécurité au travail.

Outre les consignes de sécurité contenues dans la présente notice d'instructions, les prescriptions relatives à la sécurité, la prévention des accidents et la protection de l'environnement valables pour le domaine d'utilisation de la machine doivent être respectées.

L'exploitant doit:

- s'informer des règlements de sécurité en vigueur et procéder à une évaluation des risques pour déterminer les dangers qui résultent des conditions de travail spécifiques sur le lieu d'utilisation de la machine. Il doit ensuite établir des instructions de service pour l'exploitation de la machine qui tiennent compte de ces dangers;
- s'assurer, pendant toute la durée d'exploitation de la machine, que les instructions de service qu'il a établies sont conformes à la version actualisée des règlements et les adapter si nécessaire;
- sécuriser les emplacements dangereux entre la machine et d'autres équipements installés sur place;
- définir de manière univoque les compétences pour l'installation, l'utilisation, la maintenance et le nettoyage de la machine;
- désigner le conducteur de la machine et l'autoriser à refuser des instructions de tierces personnes contraires à la sécurité;
- veiller à ce que tous les membres du personnel qui interviennent sur la machine aient lu et compris la notice d'instructions.
Il doit en outre former le personnel à intervalles réguliers et l'informer des dangers;
- veiller à ce que la présente notice d'instructions et toutes les autres instructions à observer soient à la disposition du personnel chargé de l'utilisation et de la maintenance de la machine;
- contrôler à intervalles réguliers que le personnel travaille de manière vigilante, en ayant conscience des risques encourus et en tenant compte de la notice d'instructions;
- mettre l'équipement de protection individuelle nécessaire à la disposition du personnel;

- veiller à ce que le personnel porte des protecteurs auditifs en cas de dépassement du niveau sonore maximal admissible (85 dB(A)) à l'emplacement d'installation de la machine.

L'exploitant est en outre responsable de l'état technique irréprochable de la machine. C'est pourquoi il doit:

- veiller au respect des intervalles de maintenance et de nettoyage indiqués dans la présente notice d'instructions;
- faire contrôler régulièrement que tous les dispositifs de sécurité sont opérationnels et qu'aucun de leurs composants ne manque.

2.7 Exigences en matière de personnel

2.7.1 Qualification du personnel

Une manipulation inappropriée de la machine peut conduire à des lésions corporelles et à des dommages matériels considérables.

- Ne faire exécuter toutes les tâches que par du personnel ayant la qualification requise.

Dans la présente notice d'instructions, les qualifications suivantes, qui correspondent à différents domaines d'activités, sont citées:

Personne instruite

- La personne instruite a été informée par l'exploitant des tâches qui lui sont confiées et des risques potentiels en cas de comportement inadéquat.

Personnel qualifié

- Le personnel qualifié est en mesure, grâce à sa formation, ses connaissances et son expérience professionnelle ainsi que sa connaissance des dispositions pertinentes, d'exécuter les travaux qui lui sont confiés, et d'identifier et d'éviter lui-même les dangers potentiels.

Electricien qualifié

- L'électricien qualifié est en mesure, grâce à sa formation, ses connaissances et son expérience professionnelle ainsi que sa connaissance des normes et dispositions applicables, d'exécuter des travaux sur des machines électriques, et d'identifier et d'éviter lui-même les dangers potentiels.
Il a reçu une formation correspondant au site particulier où il exerce son activité, et connaît les normes et dispositions pertinentes.

Ne peuvent faire partie du personnel que des personnes dont on peut s'attendre à ce qu'elles effectuent leurs tâches de façon fiable. Les personnes dont la réactivité est restreinte, par exemple, par des drogues, de l'alcool ou des médicaments doivent être exclues du personnel.

Ne laisser le personnel à former, en apprentissage, à initier ou se trouvant dans le cadre d'une formation générale effectuer une tâche sur la machine que sous la supervision permanente d'une personne expérimentée!

**REMARQUE**

Sélectionner le personnel en tenant compte des dispositions relatives à l'âge et spécifiques à la profession en vigueur sur le lieu d'installation de la machine.

2.7.2 Personnes non autorisées

Les personnes non autorisées, qui ne satisfont pas aux exigences mentionnées ci-dessus, ne connaissent pas les dangers existant dans l'aire de travail.

- Tenir les personnes non autorisées à l'écart de l'aire de travail.
- En cas de doute, interpeller les personnes et leur demander de quitter l'aire de travail.
- Interrompre les travaux tant que des personnes non autorisées se trouvent dans l'aire de travail.

2.7.3 Instruction

L'exploitant doit régulièrement instruire le personnel.

i	REMARQUE
	Pour un meilleur suivi, consigner par écrit l'exécution de l'instruction et demander aux participants de confirmer l'exécution en apposant leur signature.

2.8 Equipement de protection individuelle

Le port d'un équipement de protection individuelle est nécessaire lors de l'exécution des tâches afin de minimiser les risques pour la santé.

- Toujours porter l'équipement de protection individuelle adapté à une tâche donnée lors de l'exécution de cette tâche.
- Remplacer immédiatement un équipement de protection usé ou défectueux.
- Observer les indications relatives aux équipements de protection individuelle figurant sur les panneaux apposés dans l'aire de travail.

Porter les équipements de protection individuelle suivants lors de l'exécution de toutes les tâches:



Vêtements de travail de sécurité ajustés ayant une faible résistance au déchirement;



Gants de travail pour la protection contre les blessures;



Chaussures de sécurité munies d'un embout de protection et d'une semelle anti-perforation résistant aux hydrocarbures;



Lunettes de sûreté pour la protection des yeux contre les projections de pièces et de liquides.

Un équipement de protection individuelle spécial est en outre nécessaire pour l'exécution de tâches particulières. Cet équipement fait l'objet d'une mention distincte dans les différents chapitres.

Porter également les équipements de protection individuelle suivants lors de l'exécution de tâches particulières:



Casque de sûreté pour la protection de la tête contre les chutes d'objets;



Protecteurs auditifs dans les environnements dans lesquels les émissions sonores sont supérieures à 80 dB(A).

2.9 Dispositifs de sécurité de la machine

Des dispositifs de sécurité manquants ou non opérationnels peuvent être la cause de lésions corporelles très graves.

- Ne faire fonctionner la machine que si tous les dispositifs de sécurité sont en place et opérationnels.
- Avant le début du travail, vérifier si les dispositifs de sécurité sont installés correctement et opérationnels.
- Ne jamais neutraliser des dispositifs de sécurité.
- S'assurer que les dispositifs de sécurité sont toujours accessibles.

La machine a été fabriquée conformément aux dispositions légales en vigueur dans l'Union européenne.

Elle peut cependant être la source de dangers si elle est utilisée de façon inappropriée ou dans un état anormal. Les emplacements dangereux qui ne peuvent pas être évités par des mesures constructives sont munis de dispositifs de sécurité et, le cas échéant, signalés par des plaques d'avertissement sur la machine ainsi que des consignes de sécurité dans la notice d'instructions.

La machine est équipée des dispositifs de sécurité suivants:

- plaques d'avertissement;
- le chauffage est coupé lorsque le niveau d'eau est trop bas.

2.10 Etiquettes et plaques apposées sur la machine

Au fil du temps, les étiquettes autocollantes et plaques apposées sur la machine peuvent s'encrasser ou devenir illisibles pour une autre raison.

- S'assurer que toutes les mises en garde, consignes de sécurité et d'utilisation sont toujours bien lisibles.
- Remplacer immédiatement les étiquettes ou plaques endommagées.

Les pictogrammes et plaques indicatrices suivants se trouvent sur la machine. Ils se rapportent à l'environnement immédiat dans lequel ils sont apposés.

- Plaque signalétique



Fig. 1: Plaque signalétique



Fig. 2: Plaque d'avertissement

- Plaque d'avertissement à l'arrière de l'appareil:
Débrancher la fiche secteur avant d'ouvrir l'appareil.



Fig. 3: Risque d'écrasement

- Plaque d'avertissement sur le mécanisme de levage (derrière l'enveloppe protectrice):
Risque d'écrasement

2.11 Interdiction d'effectuer des transformations

Il est interdit d'effectuer des transformations ou des modifications sur la machine, notamment de retirer ou de manipuler des dispositifs de sécurité.

Toute transformation ou modification réalisée sur la machine sans autorisation préalable entraîne l'extinction de la responsabilité et de la garantie du fabricant.

Des extensions ou des modifications de toute nature peuvent avoir une influence négative sur le comportement électromagnétique de la machine. C'est pourquoi il ne faut procéder à aucune extension ou modification de la machine sans avoir consulté le fabricant et reçu l'accord écrit de celui-ci.

L'ouverture du boîtier est interdite.

2.12 Pièces de rechange

Risque de lésions corporelles dû à des pièces de rechange inadaptées ou défectueuses!

Les pièces de rechange inadaptées ou défectueuses peuvent provoquer des dommages, des dysfonctionnements ou la défaillance totale de la machine, et affecter la sécurité.

- N'utiliser que des pièces de rechange d'origine ou autorisées par le fabricant.

Pour tout dommage résultant de l'utilisation de pièces de rechange et d'usure non autorisées par le fabricant, celui-ci n'assume aucune responsabilité.

2.13 Matières consommables

Risque de lésions corporelles dû à des matières consommables non autorisées!

Les matières consommables non autorisées peuvent provoquer des dommages, des dysfonctionnements ou la défaillance totale de la machine, et affecter la sécurité.

- N'utiliser que les matières consommables indiquées et autorisées par le fabricant.

Pour tout dommage résultant de l'utilisation de matières consommables non autorisées par le fabricant, celui-ci n'assume aucune responsabilité.

2.14 Mesures pour la prévention des accidents

2.14.1 Mesures préventives

- 1 Etre toujours préparé à intervenir en cas d'accident ou d'incendie!
- 2 Conserver le matériel de premiers soins (boîte à pansements, couvertures, etc.) et les extincteurs à portée de main.
- 3 Familiariser le personnel avec les équipements d'alerte en cas d'accident, de premiers soins et de sauvetage.
- 4 Veiller à ce que les voies d'accès pour les véhicules de secours soient dégagées.

2.14.2 Mesures à prendre en cas d'accident

- 1 Arrêter immédiatement la machine.
- 2 Prendre les mesures de premier secours.
- 3 Evacuer les personnes de la zone de danger.
- 4 Informer le responsable du site.
- 5 Alerter les services de secours.
- 6 Dégager les voies d'accès pour les véhicules de secours.

2.15 Protection de l'environnement

Un mauvais usage de substances dangereuses pour l'environnement, notamment une élimination incorrecte, peut causer de graves dommages à l'environnement.

- Observer les indications fournies relatives à l'élimination [► 44].
- Lorsque des substances dangereuses pour l'environnement sont rejetées par inadvertance dans la nature, prendre immédiatement des mesures appropriées. En cas de doute, informer les services administratifs compétents de la commune.

3 Caractéristiques techniques

3.1 Caractéristiques des machines

Modèle	ST100	Unité
Dimensions de la machine (largeur x profondeur x hauteur)	700 x 670 x 1450	mm
Surface de la plate-forme de levage (largeur x profondeur)	600 x 400	mm
Poids total à vide	110	kg
Capacité	100	l
Profondeur d'immersion	250	mm
Hauteur de travail	840	mm
Alimentation électrique	400 triphase	V
Fréquence	50	Hz
Puissance nominale (avec chauffage)	9,5	kW
Fusible	16	A
Emission sonore	<60	db(A)

3.2 Conditions ambiantes

Indication	Valeur	Unité
Plage de températures ambiantes en fonctionnement	+10 ... +30	°C
Humidité max. de l'air en fonctionnement (sans condensation)	80	%
Altitude max.	2000	m

3.3 Plaque signalétique



La plaque signalétique se trouve à l'arrière de la machine et comporte les indications suivantes:

- Adresse du fabricant
- Marquage CE
- Modèle
- Année de fabrication
- Alimentation électrique
- Puissance
- Courant
- N° de série

Fig. 4: Plaque signalétique

4 Structure et fonctionnement

4.1 Description du fonctionnement

Le bac de rétraction est destiné exclusivement à la rétraction de sacs, dans lesquels des produits ont été conditionnés sous vide, dans un bain d'eau chaude. La machine ne doit pas être utilisée dans des environnements antistatiques.

Le produit conditionné dans un sac sous vide scellé est placé sur un support d'immersion, qui est ensuite plongé dans un bain d'eau chaude. Sous l'effet de celle-ci, le sac sous vide se rétracte et épouse la forme du produit emballé.

4.2 Vues d'ensemble des machines




Fig. 5: Faces avant et arrière de la machine

1 Bouton-poussoir «Immersion»	2 Couverture
3 Support d'immersion	4 Panneau de commande
5 Boîtier de la machine	6 Frein d'immobilisation
7 Galets de roulement	8 Vanne d'arrêt
9 Connecteur secteur	10 Bouton de réglage de la température

4.3 Panneau de commande




Fig. 6: Commande CP-E5

Rep.	Élément de commande	Fonction
1	Touche «Immersion»	Abaissement du support d'immersion
2	Voyant lumineux «Niveau d'eau bas»	Allumé lorsque le chauffage est en service.
3	Voyant lumineux «Chauffage»	Allumé lorsque le niveau d'eau est trop bas.
4	Touche «OFF»	Mise à l'arrêt de la commande de la machine.
5	Touche «ON»	Mise en marche de la commande de la machine.
6	Voyant lumineux «ON»	Allumé lorsque la commande est en marche.

5 Transport

5.1 Consignes de sécurité

	⚠️ AVERTISSEMENT
	<p>Risque dû à des chutes de charges!</p> <p>Les chutes ou les balancements incontrôlés de charges peuvent causer de graves lésions corporelles.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ne pas se tenir sous ou devant des charges en déplacement!

	⚠️ AVERTISSEMENT
	<p>Risque de lésions corporelles!</p> <p>Le soulèvement de charges lourdes peut causer des lésions corporelles.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les charges lourdes ne doivent être soulevées que par plusieurs personnes ou à l'aide d'engins de levage appropriés.

- Tenir compte des indications concernant les points d'accrochage prévus.
- Ne pas accrocher les élingues à des parties de machine en saillie ou à des oeillets de levage de composants rapportés. Veiller à ce que les accessoires d'élingage soient fixés correctement.
- N'utiliser que des engins de levage et des accessoires d'élingage autorisés ayant une capacité de chargement suffisante.
- Ne pas utiliser de câbles et/ou sangles endommagés.
- Les câbles et les sangles ne doivent pas être placés contre des arêtes ou des bords vifs, noués ou soumis à des contraintes de torsion.

Centre de gravité excentré

Les colis peuvent présenter un centre de gravité excentré. Un élingage incorrect peut provoquer le basculement du colis et causer des lésions corporelles pouvant être mortelles.

- Tenir compte des marquages sur les colis.
- Accrocher le crochet de la grue de telle sorte qu'il se trouve au-dessus du centre de gravité.

Transport incorrect

Un transport incorrect peut causer des dommages matériels considérables.

- Avant chaque transport, s'assurer que la machine est emballée correctement.
- Ne pas faire basculer la machine pendant le transport et ne la transporter qu'en position horizontale.
- Lors du déchargement des colis à la livraison ainsi que pendant le transport à l'intérieur de l'usine, procéder avec prudence et observer les pictogrammes et les indications figurant sur l'emballage.
- Ne retirer l'emballage que peu de temps avant le montage.

5.2 Qualification du personnel

Le transport, l'emballage et le stockage ne doivent être effectués que par des personnes qui:

- sont habilitées pour exécuter ces tâches de par leur formation et leur qualification;
- ont été chargées d'exécuter ces tâches par l'exploitant de la machine.

5.3 Inspection avant le transport

Après la réception de la machine:

- 1 Vérifier que l'étendue des fournitures figurant sur les documents de commande correspond à celle figurant sur le bordereau de livraison.
- 2 Vérifier que les fournitures sont complètes à l'appui du bordereau de livraison.
- 3 Vérifier que les fournitures ne présentent pas de dommages visibles.
- 4 Signaler immédiatement au revendeur/fournisseur des fournitures incomplètes ou endommagées.

5.4 Emballage

Les matériaux d'emballage utilisés sont recyclables. Éliminer les matériaux d'emballage qui ne sont plus nécessaires conformément aux prescriptions locales en vigueur.

6 Installation

6.1 Consignes de sécurité

	⚠ DANGER
	<p>Risque lié au courant électrique!</p> <p>Il y a danger de mort en cas de contact avec des conducteurs ou des composants sous tension!</p> <ul style="list-style-type: none">• Les travaux sur des équipements électriques ne doivent être exécutés que par un électricien qualifié ou des personnes instruites, sous la direction et la supervision d'un électricien qualifié, conformément aux règlements électrotechniques.

6.2 Raccordement électrique

Pour un fonctionnement sûr et sans incident de la machine, tenir compte des indications suivantes pour le raccordement électrique:

- Vérifier que la tension du secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique. Les valeurs doivent être identiques pour éviter des dommages à la machine.
- Pour le calibre du fusible requis pour la protection de la machine, consulter le chapitre **Caractéristiques techniques** [► 25].
- S'assurer que le câble d'alimentation n'est pas endommagé ni en contact avec des arêtes vives.
- Le câble d'alimentation ne doit pas être tendu, coudé, écrasé ou noué, ou bien entrer en contact avec des surfaces très chaudes.
- La sécurité électrique de la machine n'est garantie que si celle-ci est raccordée à un circuit de protection réalisé conformément aux prescriptions (disjoncteur différentiel ayant un courant de déclenchement de 30 mA). Le raccordement à une prise de courant sans conducteur de protection est interdit. En cas de doute, faire vérifier l'installation par un électricien qualifié. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages dus à un conducteur de protection manquant ou interrompu.
- Poser le câble d'alimentation de façon que tout risque de trébuchement soit exclu.
- Avant la première mise en service, faire contrôler et, si nécessaire, modifier le sens de rotation du moteur par un électricien qualifié.

Comme le bac de rétraction est livré en version triphasée, il faut s'assurer que le sens de rotation du moteur est correct. Si le moteur ne tourne pas dans le bon sens, le mécanisme de levage peut présenter une course résiduelle importante sous charge (c.-à-d. que le support d'immersion est à nouveau plongé dans l'eau immédiatement après sa remontée). Le sens de rotation du moteur peut être modifié en permutant deux conducteurs de phase dans le connecteur secteur (inversion de polarité).

- 1 Enficher le connecteur secteur (1) dans la prise de courant.



Fig. 7: Raccordement électrique

7 Utilisation/fonctionnement

7.1 Consignes de sécurité

Avant d'utiliser la machine, s'assurer que:

- le câble d'alimentation est posé de façon que tout risque de trébuchement soit exclu;
- les freins d'immobilisation des galets de roulement sont serrés;
- le bon fonctionnement a été vérifié.

7.2 Conditions requises pour le lieu d'installation

Pour un fonctionnement sûr et sans incident de la machine, les conditions suivantes doivent être réunies pour le lieu d'installation:

- Faire fonctionner la machine sur un support rigide et plan. La distance par rapport aux murs et aux autres objets doit être d'au moins 30 cm.
- La prise de courant doit être facilement accessible afin que le connecteur secteur puisse être débranché rapidement.
- La machine ne doit pas être utilisée et entreposée à l'extérieur.
- Choisir le lieu d'installation en tenant compte de la place nécessaire pour les raccordements.
- La machine ne doit être utilisée que si les freins d'immobilisation des galets de roulement sont serrés (c.-à-d. en position basse).
- La machine doit être installée dans un local bien ventilé ou équipé d'une hotte aspirante appropriée, qui aspire la vapeur d'eau s'échappant de la machine et l'évacue hors du local par l'intermédiaire d'un flexible, afin que le travail avec la machine ne nuise pas à la santé de l'opérateur.

7.3 Préparer la machine

La machine doit être remplie d'eau avant son utilisation.

Remplissage d'eau par le haut

- 1 Fermer la vanne d'arrêt.
- 2 Remplir la machine d'eau jusqu'au niveau maximal (env. 15 cm sous le bord de la cuve) à l'aide d'un flexible.

Remplissage d'eau par la vanne d'arrêt

- 3 Raccorder un flexible à eau à la vanne d'arrêt.
- 4 Ouvrir la vanne d'arrêt.
- 5 Remplir la machine d'eau jusqu'au niveau maximal (env. 15 cm sous le bord de la cuve).
- 6 Fermer la vanne d'arrêt.

i	REMARQUE
	<ul style="list-style-type: none">• S'assurer que la quantité maximale d'eau n'est pas dépassée.• Le remplissage avec de l'eau chaude ou très chaude permet de raccourcir la phase de chauffage avant le processus de rétraction.

7.4 Utiliser la machine

	⚠ AVERTISSEMENT
	<p>Risque de brûlure!</p> <p>Pendant le fonctionnement de la machine, il existe un risque de brûlure par de l'eau et de la vapeur d'eau très chaudes!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eviter le contact avec de l'eau et de la vapeur d'eau très chaudes. • De l'eau peut sortir de la machine lors de l'immersion. S'assurer qu'aucune personne ne se trouve dans la zone de danger.

1 Préparer la machine (voir chapitre **Préparer la machine** [► 35]).

2 Actionner la touche «ON».

⇒ Le voyant lumineux «ON» s'allume.

⇒ Le voyant lumineux «Niveau d'eau bas» s'allume brièvement. Ceci sert au contrôle du voyant lumineux.

⇒ Le voyant lumineux «Chauffage» s'allume.

⇒ L'eau est chauffée à la température requise pour le processus de rétraction (env. 94 à 97 °C).

⇒ Le voyant lumineux «Chauffage» s'éteint.

	REMARQUE
	<ul style="list-style-type: none"> • Si la température de l'eau devient inférieure à une valeur déterminée, le chauffage est remis en marche et le voyant lumineux «Chauffage» s'allume. Ceci ne nécessite pas l'interruption de l'opération en cours.

3 Poser le produit sur le support d'immersion.

4 Actionner la touche «Immersion» sur le panneau de commande ou le bouton-poussoir «Immersion».

⇒ Le support d'immersion est plongé dans l'eau chaude.




Fig. 8: Immersion du produit



⚠ AVERTISSEMENT

Risque de brûlure!

L'emballage sous vide rétracté est très chaud!

- Avant de retirer l'emballage sous vide, mettre des gants de protection ou laisser refroidir l'emballage sous vide.



Fig. 9: Produit fini (exemple)

5 Lorsque le support d'immersion est à nouveau sorti entièrement du bain d'eau, retirer l'emballage sous vide rétracté.



REMARQUE

- Si le sac d'emballage sous vide ne s'est pas rétracté de façon optimale, adapter le réglage de la température, voir **Adapter le réglage de la température** [► 37].

6 Arrêter la machine en actionnant la touche «OFF».

⇒ Le voyant lumineux «ON» s'éteint.



REMARQUE

- Contrôler régulièrement le niveau d'eau et rajouter de l'eau si nécessaire, voir chapitre **Préparer la machine** [► 35].

7.5 Adapter le réglage de la température



Fig. 10: Bouton de réglage de la température

Si le sac d'emballage sous vide ne s'est pas rétracté de façon optimale, la température de l'eau est peut-être trop élevée ou trop basse pour le sac rétractable utilisé.

La température pré-réglée peut être modifiée dans la plage ± 10 °C à l'aide du bouton de réglage se trouvant à l'arrière de la machine.

- 1 Tourner le bouton de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la température de consigne.
- 2 Tourner le bouton de réglage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer la température de consigne.

7.6 Activités après usage

- 1 Laisser refroidir la machine.
- 2 Vidanger l'eau pour empêcher le développement de bactéries.
- 3 Nettoyer la machine (voir chapitre **Nettoyer la machine** [► 41]).

8 Dépannage

8.1 Consignes de sécurité

	<p style="text-align: center;">⚠ DANGER</p> <p>Risque lié au courant électrique!</p> <p>Il y a danger de mort en cas de contact avec des conducteurs ou des composants sous tension!</p> <ul style="list-style-type: none">• Les travaux sur des équipements électriques ne doivent être exécutés que par un électricien qualifié conformément aux règlements électrotechniques.
	<p style="text-align: center;">⚠ AVERTISSEMENT</p> <p>Risque de brûlure!</p> <p>Pendant le fonctionnement de la machine, il existe un risque de brûlure par de l'eau et de la vapeur d'eau très chaudes!</p> <ul style="list-style-type: none">• Eviter le contact avec de l'eau et de la vapeur d'eau très chaudes.• Laisser refroidir les composants très chauds avant de commencer des travaux.
	<p style="text-align: center;">AVIS</p> <p>Dompage matériel dû à un dépannage incorrect.</p> <p>Des dommages à la machine sont possibles si des dysfonctionnements sont ignorés ou éliminés de façon incorrecte.</p> <ul style="list-style-type: none">• Arrêter la machine en présence d'un dysfonctionnement.• Eliminer correctement le dysfonctionnement ou le faire éliminer par la personne qualifiée compétente.

8.2 Indications concernant le dépannage

i	REMARQUE
	<p>Si les mesures mentionnées ci-après ne permettent pas d'éliminer le dysfonctionnement, contacter le service après-vente de la société ERME AG.</p> <p>Voir chapitre «Service après-vente [► 12]».</p>

8.3 Localisation des dysfonctionnements

Problème	Causes possibles	Elimination
Le voyant lumineux «ON» ne s'allume pas.	– Commande pas en marche.	– Mettre la commande en marche.
	– Le disjoncteur se trouvant dans le tableau de distribution a déclenché.	– Réenclencher le disjoncteur.
La machine ne peut être mise en marche ou s'arrête immédiatement.	– Remplissage d'eau pas effectué ou niveau d'eau trop bas.	– Ajouter de l'eau.
Mauvaise qualité	– La température réglée n'est pas adaptée au sac d'emballage sous vide utilisé	– Adapter le réglage de la température, voir Adapter le réglage de la température [► 37] .
Le support d'immersion ne s'immobilise pas en position haute après le processus de rétraction.	– Le sens de rotation du moteur est incorrect.	– Faire modifier le sens de rotation par un électricien qualifié.
Le sac d'emballage sous vide se trouve sous le support d'immersion.		– Dévisser la vis de blocage se trouvant à l'arrière de la machine, rabattre le support d'immersion vers le haut et retirer le sac d'emballage sous vide.

9 Nettoyage

9.1 Consignes de sécurité

	⚠️ AVERTISSEMENT
	<p>Risque de brûlure!</p> <p>Pendant le fonctionnement de la machine, il existe un risque de brûlure par de l'eau et de la vapeur d'eau très chaudes!</p> <ul style="list-style-type: none">• Eviter le contact avec de l'eau et de la vapeur d'eau très chaudes.• Laisser refroidir les composants très chauds avant de commencer des travaux.

	AVIS
	<p>Dommmages matériels possibles pendant le nettoyage!</p> <p>Un nettoyage incorrect peut causer des dommages matériels à la machine.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ne pas nettoyer la machine avec un jet d'eau sous haute pression ou mordant.

9.2 Qualification du personnel

La machine ne doit être nettoyée que par des personnes qui:

- ont reçu des instructions pour cette tâche;
- ont été chargées d'exécuter ces tâches par l'exploitant de la machine.

9.3 Nettoyer la machine

Procéder comme suit pour le nettoyage:

- 1 Débrancher le connecteur secteur.
- 2 Laisser refroidir les surfaces à nettoyer!
- 3 Enlever à la main les salissures grossières, puis essuyer avec des détergents neutres et compatibles avec les denrées alimentaires et un chiffon humide.

i	REMARQUE
	<ul style="list-style-type: none">• Ne pas utiliser de détergents agressifs!• Si des dommages sont constatés, informer les personnes compétentes!

Détartrer la machine

Les résistances chauffantes et la cuve d'immersion doivent être détartrées à intervalles réguliers. Utiliser à cet effet un produit détartrant disponible dans le commerce. Après le détartrage, rincer soigneusement la cuve d'immersion avec de l'eau claire.

10 Maintenance

10.1 Travaux de maintenance périodiques

La machine ne nécessite aucune maintenance.

11 Mise hors service et élimination

11.1 Consignes de sécurité



⚠ DANGER

Danger de mort lié au courant électrique et à d'autres énergies!

Une alimentation en énergie non coupée ou de l'énergie emmagasinée peuvent causer des lésions corporelles très graves ou la mort lors de la mise hors service/du démontage de la machine.

- Couper toutes les alimentations en énergie externes avant de démonter la machine.
- Mettre hors pression les équipements sous pression.
- Dissiper les autres énergies résiduelles.



⚠ AVERTISSEMENT

Risque de lésions corporelles dû à un démontage incorrect de la machine.

Un démontage incorrect de la machine peut causer des lésions corporelles graves.

- La machine ne doit être démontée que par du personnel qualifié formé pour cela en respectant les dispositions locales relatives à la sécurité.
- Avant le début des travaux, veiller à ce qu'il y ait suffisamment de place pour le démontage.
- Veiller à ce que le poste de travail soit bien rangé et propre. Les composants et les outils empilés ou dispersés sont des sources d'accidents.
- Démontez les composants dans les règles de l'art.
- Sécuriser les composants afin qu'ils ne puissent pas tomber ou basculer.

11.2 Qualification du personnel

La mise hors service et l'élimination ne doivent être effectuées que par des personnes qui:

- sont habilitées pour exécuter ces tâches de par leur formation et leur qualification;
- ont été chargées d'exécuter ces tâches par l'exploitant de la machine.

11.3 Mise hors service

11.3.1 Mise hors service temporaire

- 1 Procéder à une vidange d'eau complète.
- 2 Arrêter la machine et débrancher le connecteur secteur.
- 3 En cas de mise hors service prolongée, prendre des mesures pour la conservation et contrôler régulièrement l'état des agents de conservation.

11.3.2 Mise hors service définitive / démontage

- 1 Exécuter les mêmes opérations que pour une mise hors service temporaire.
- 2 Couper toutes les alimentations en énergie externes de la machine.
- 3 Démontez tous les flexibles/toutes les conduites.
- 4 Éliminer de façon appropriée les matériaux, composants, lubrifiants et consommables.

11.4 Élimination

Effectuer les opérations suivantes pour l'élimination correcte après le démontage:

- Trier les métaux et les plastiques en vue de leur recyclage ou mise au rebut.
- Éliminer les déchets spéciaux non recyclables, tels que les lubrifiants, les détergents ou les composants électriques, conformément aux prescriptions locales en vigueur.



AVIS

Domages environnementaux en cas d'élimination incorrecte!

Une élimination incorrecte peut causer des dommages environnementaux.

- Tenir compte des indications des fabricants des lubrifiants et des consommables pour une élimination écologique!

12 Déclaration de conformité

au sens de la directive relative aux machines 2006/42/CE, annexe II 1A

Nom du fabricant ERME AG
SWISS VACUUM SOLUTIONS

Adresse du fabricant Grossmattstrasse 25
CH - 8964 Rudolfstetten

Nous déclarons par la présente que le produit:

Dénomination Bac de rétraction

Type Modèle à pieds (ST100)

répond aux dispositions applicables suivantes:

Directives européennes applicables Directive CE dans sa version 2006/42/CE
Directive CEM dans sa version 2014/30/UE

Normes harmonisées appliquées: DIN EN ISO 12100: 03/2011:
Sécurité des machines – Principes généraux de conception – Appréciation du risque
et réduction du risque
DIN EN 60204-1: 06/2007:
Sécurité des machines – Equipement électrique des machines – Partie 1: règles
générales
EN ISO 14159:
Sécurité des machines – Prescriptions relatives à l'hygiène lors de la conception des
machines

Chargé de l'élaboration des documents techniques: ERME AG

Une documentation technique complète est disponible.

La notice d'instructions se rapportant à la machine est disponible:

- dans sa version originale
- dans la langue de l'utilisateur

Il est entendu que l'exploitation du produit est en tous points conforme à l'usage prévu. Les informations relatives à l'utilisation conforme sont disponibles dans la documentation technique.

Rudolfstetten, le 1er octobre 2017

Signature



Thomas Meyer